

Use ONLY with the Graco Pack ‘N Play. This outdoor canopy may NOT be used with the following Graco Pack N’ Play units listed:
(Utilisez SEULEMENT avec le parc Pack 'N Play de Graco. Ce baldaquin d'extérieur NE PEUT ÊTRE utilisé avec les parcs Pack 'N Play de Graco listé suivant:
Úsela SOLAMENTE con el Pack 'N Play de Graco. Esta capota exterior NO puede usarse con las siguientes unidades Pack 'N Play de Graco listadas a continuación:)
9000, 9000EP, 9000KM, 9008, 9010, 9020, 9040, 9045, 9046, 9047, 9048, 9050, 9054, 9057, 907X, 9075, 9076, 9085, 9087, 9088CT, 9090CNU, 9095, 9110, 9210, 926X, 9348, 9652, 970X, 9716, 9726, 9741, 9745, 9746, 9909CU, 9915CU.

 ISPP011AB 03/03

Outdoor Canopy • Baldaquin d’extérieur • Capota exterior

⚠WARNING

When properly used, the canopy provides shade for your child. However, your child may be warmer inside the playard than in a shaded area outside the playard.
To help prevent build-up of heat inside the playard and to avoid over-heating your child:

- Turn canopy mesh away from the sun. Keep entire mattress shaded from sunlight at all times.
- Keep playard well ventilated:
  - Always keep the front mesh panel and one side mesh panel of the playard open.
  - Always use the shiny back and side panels provided to protect from the sun.
  - Never cover the canopy mesh.
  - Never use outdoor canopy with a bassinet.

As always, use good judgment to protect your child from exposure to heat which can lead to serious injury or death.
NEVER leave your child unattended. ALWAYS keep your child in view.

⚠MISE EN GARDE

Si utilisé correctement, le baldaquin offre de l’ombre à votre enfant. Cependant, votre enfant peut avoir plus chaud à l'intérieur du parc que dans une région ombragée à l'extérieur du parc.
Pour aider à prévenir une intensification de la chaleur à l'intérieur du parc et pour éviter de surchauffer votre enfant:

- Éloignez du soleil le filet du baldaquin. Gardez le matelas à l’abri du soleil en tout temps.
- Gardez le parc bien aéré:
  - Toujours laisser un panneau de filet avant et un panneau de filet latéral ouvert.
  - Toujours utiliser l'endos et les panneaux de côtés rayonnante qui est provenu pour protéger du soleil.
  - Ne jamais couvrir le filet du baldaquin.
  - N'utilisez jamais le baldaquin d’extérieur avec une couchette.


Comme toujours, utilisez d’un bon jugement pour protéger votre enfant contre une exposition à la chaleur qui pourrait mener à une blessure sérieuse ou la mort.
NE LAISSEZ JAMAIS votre enfant sans surveillance. TOUJOURS gardez votre enfant dans votre champ de vision.


⚠ADVERTENCIA

Cuando se usa de manera correcta, la capota le ofrece sombra a su niño. Sin embargo, su niño puede tener más calor en el corralito que en una zona sombreada fuera del mismo.
Para ayudar a evitar la acumulación de calor dentro del corralito, y para evitar el recalentamiento de su niño:


- Gire la malla de la capota en dirección contraria al sol. Mantenga la colchoneta del suelo en la sombra en todo momento.
- Mantenga el corralito bien ventilado:
  - Siempre mantenga abiertos el panel delantero de malla y uno lateral.
  - Use siempre los paneles laterales y traseros brillantes provistos para protegerla contra el sol.
  - Nunca cubra la malla de la capota.
  - Nunca use la capota al mismo tiempo que el moisés.

Como siempre, emplee su buen juicio para proteger a su niño de la exposición al calor que puede resultar en lesiones graves o la muerte. NUNCA deje a su niño solo. SIEMPRE mantenga a su niño a la vista.





1




Bracket locations

Endroits pour support

Ubicación de los soportes

2



Repeat on opposite end.


Répétez au extrémités opposé.

Repetir en el otro extremo.

CHECK to make sure the bracket is tight and does not move up and down.

VÉRIFIEZ pour s'assurer que le support est bien serré et ne se déplace pas de haut en bas.

INSPECCIONE el soporte para asegurarse que esté apretado y no se mueva hacia arriba y abajo.




The mesh side of the canopy goes on the same side of the unit as the brackets. The shiny side goes on the inside of the unit.

Le côté du filet du baldaquin va sur le même côté de l'unité que les supports. Le côté brillant va à l'intérieur de l'unité.

La malla lateral de la capota se coloca en el mismo lado de la unidad que los soportes. El lado brillante se coloca en el interior de la unidad.

6




Fasten the hooks to back corners of unit.

Attachez les crochets aux coins arrière de l'unité.

Coloque los ganchos en las esquinas traseras de la unidad.

7



To remove: grasp tube firmly so it will not spring out. Push in, then pull up.

Pour enlever: tenez le tube fermement afin qu'il ne ressorte pas. Enfoncez et ensuite tirez vers le haut.

Para quitar: Agarre bien el tubo para que no salga hacia afuera. Apriete hacia adentro y tire hacia arriba.

Maintenance of Canopy: DO NOT machine wash or dry in a dryer. DO NOT dry clean. Spot clean with a damp cloth and a mild soap. NO BLEACH.

Entretien du baldaquin: NE PAS laver et sécher à la machine. PAS de nettoyage à sec. Nettoyez les taches avec un tissu humide et un savon de ménage. PAS D'EAU DE JAVEL.

Mantenimiento de la capota: NO la lave a máquina ni la seque en secadora. NO la limpie en seco. Limpie las manchas con un paño húmedo y un jabón suave. NO USE CLORO.

Replacement Parts (USA)
Piezas de repuesto (EE.UU)

Complete the following form. Your model number MUST be included on the form to ensure proper replacement parts. Your model number can be found on a label inside the canopy. Payment in U.S. dollars must accompany your order.

Return the form with payment to:
GRACO Children's Products Inc.
Customer Service Department
150 Oaklands Blvd.
Exton, PA 19341

Complete el formulario a continuación. El número de modelo DEBE incluirse en este formulario para asegurar las piezas de repuesto apropiadas. Se puede encontrar el número de su modelo en la etiqueta en el interior de la capota. El pago en dolares estadounidenses debe incluirse con el pedido.

Devuélvase con pago a:
GRACO Children's Products Inc.
Customer Service Department
150 Oaklands Blvd.
Exton, PA 19341

www.gracobaby.com
or/o

Questions? Telephone us at: • ¿Preguntas? Llámenos al:



1-800-345-4109

Replacement Parts (Canada)
Des pièces de remplacement (au Canada)




To purchase parts in Canada, contact Elfe at / Pour commander les pièces au Canada, communiquez avec Elfe au:

1-800-667-8184

(Montreal: 514-344-3533
Fax: 514-344-9296)
or/ou
www.elfe.net

- Circle the part you need.
- Marque con un círculo el repuesto que necesita.


1





$22.00


2





$5.00

3



$5.00 (1)

Must be filled in:
Debe completarse:

____
Model No.
N° de modelo

____
Serial No.
N° de serie

Total • Total: _______________________

Shipping & handling:*
Gastos de envío:* *$5.00*

*Sales tax**:*
*Impuestos**:* _______________________

Total due:
Total a pagar: _______________________

**$15.00 outside the continental U.S.*
**US$ 15,00 para fuera del continente de EE.UU*
***CA 7.25%, IL 6.25%, IN 5%, NY 8.25%, OH 5.75%, PA 6%, SC 5%*

☐ Check or money order enclosed (payable to Graco Children's Products Inc.)
Cheque o giro adjunto (a nombre de Graco Children's Products Inc.)

☐ Charge to credit card • Cargar a la tarjeta de crédito
Account #: • Cuenta N°: _______________________

☐ Visa — Exp. date • Fecha de vencimiento: _______________________

☐ Mastercard — Signature • Firma: _______________________

☐ Discover — _______________________

Ship to • Enviar a:

____
Name • Nombre

____
Address • Dirección

____
City, State, Zip • Ciudad, Estado, Código postal

( ) _______________________
Telephone • Telefóno

____
E-mail Address • Dirección E-mail